



## TABLA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESADORES Y AMPLIFICADORES NEXO



Chasis	Tarjeta	Programa	Conexión	Enlace	Observaciones
<b>NXAMP<sub>MK2</sub></b> 4X1,4X2 o 4X4	NXRM104	NEFU	NETWORK	<a href="#">Enlace descarga ultimo FW</a>	
	NXAE104 ó NXDT104 <sub>MK2</sub>	NEFU	NETWORK	<a href="#">Enlace descarga ultimo FW</a>	
	NXDT104	NEFU	NETWORK	<a href="#">Enlace descarga ultimo FW</a>	Sustituya la tarjeta NXDT104 por la NXRM104 para realizar la actualización del amplificador
	NXES104	NEFU	NETWORK	<a href="#">Enlace descarga NXwin4</a>	Si no es necesario actualizar la tarjeta NXES104, se puede colocar una tarjeta NXRM104 para actualizar solo el NXAMP <sub>MK2</sub> con NEFU
procesador <b>DTD</b>		DORY	USB	<a href="#">Enlace descarga ultimo FW</a>	<a href="#">Para Mac seleccione este enlace</a>
<b>NXAMP<sub>MK1</sub></b> 4X1 o 4X4	Sin tarjeta	NEFU	SERIAL	<a href="#">Enlace descarga ultimo FW</a>	
	NXAE104 ó NXDT104 <sub>MK2</sub>	NEFU	NETWORK	<a href="#">Enlace descarga ultimo FW</a>	
	NXDT104	NEFU	NETWORK	<a href="#">Enlace descarga ultimo FW</a>	
	NXES104	NXWIN4	EtherNet	<a href="#">Enlace descarga NXwin4</a>	Si no es necesario actualizar la tarjeta NXES104, se puede actualizar solo el NXAMP <sub>MK1</sub> con NEFU por el puerto serie
<b>NX242</b>	Sin tarjeta	NXWIN	SERIAL	<a href="#">Enlace descarga FW NX242</a>	
	NEX-242ES	NXWIN	EtherNet	<a href="#">Enlace descarga FW NX242</a>	
<b>NX241</b>		NXWIN	SERIAL	<a href="#">Enlace descarga FW NX241</a>	