



TABLA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESADORES Y AMPLIFICADORES NEXO



Chasis	Tarjeta	Programa	Conexión	Enlace	Observaciones
NXAMP_{MK2} 4X1,4X2 o 4X4	NXRM104	NEFU	NETWORK	Enlace descarga ultimo FW	
	NXAE104 ó NXDT104 _{MK2}	NEFU	NETWORK	Enlace descarga ultimo FW	
	NXDT104	NEFU	NETWORK	Enlace descarga ultimo FW	Sustituya la tarjeta NXDT104 por la NXRM104 para realizar la actualización del amplificador
	NXES104	NEFU	NETWORK	Enlace descarga NXwin4	Si no es necesario actualizar la tarjeta NXES104, se puede colocar una tarjeta NXRM104 para actualizar solo el NXAMP _{MK2} con NEFU
procesador DTD		DORY	USB	Enlace descarga ultimo FW	Para Mac seleccione este enlace
NXAMP_{MK1} 4X1 o 4X4	Sin tarjeta	NEFU	SERIAL	Enlace descarga ultimo FW	
	NXAE104 ó NXDT104 _{MK2}	NEFU	NETWORK	Enlace descarga ultimo FW	
	NXDT104	NEFU	NETWORK	Enlace descarga ultimo FW	
	NXES104	NXWIN4	EtherNet	Enlace descarga NXwin4	Si no es necesario actualizar la tarjeta NXES104, se puede actualizar solo el NXAMP _{MK1} con NEFU por el puerto serie
NX242	Sin tarjeta	NXWIN	SERIAL	Enlace descarga FW NX242	
	NEX-242ES	NXWIN	EtherNet	Enlace descarga FW NX242	
NX241		NXWIN	SERIAL	Enlace descarga FW NX241	